


INSTRUCTION SHEET

## **BULLET® Quick-Connect™** **liquidtight fittings** Series: LT38P-QC



### **Important**

Read and make sure to understand all the instructions and safety information before use. Be aware of proper usage and potential hazards.



**CAUTION:** This product should not be modified in any way to alter its intended use. Product should be installed by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes.



**WARNING:** Risk of shock, disconnect power before installation.

## Instruction

for the following product part numbers:  
LT38P-QC-X; LT50P-QC-X; LT75P-QC-X;  
LT100P-QC-X

Replace the "X" in the part number by one of the following:  
B = black , G = gray, LG = light gray

1. Cut conduit clean and square.
2. Insert conduit through gland-nut opening and push conduit firmly to bottom with slight twist (Figure 1).
3. Tighten gland-nut by hand or with a wrench to bottom on body shoulder (Figure 2).




Figure 1



Figure 2

4. Insert fitting in clearance or threaded hole (Figure 3).




Figure 3

5. Tighten body to enclosure (Figure 4).




Figure 4

## Important notice

ABB Installation Products Inc. will take no responsibility for any damage, injury or loss caused where products have not been installed or used as detailed in these instructions.

---

We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail. ABB does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of information in this document.

We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained therein. Any reproduction – in whole or in part – is forbidden without prior written consent of ABB. Copyright© 2020 ABB. All rights reserved.

---


[tnb.abb.com](http://tnb.abb.com) (US/Latin America)  
[tnb.ca.abb.com](http://tnb.ca.abb.com) (Canada)  
[abb.com](http://abb.com)  
Warranty: [tnb.abb.com/ecpwarranty](http://tnb.abb.com/ecpwarranty)

FICHE D'INSTRUCTIONS

## Raccords étanches

### BULLET<sup>MD</sup> Quick-Connect<sup>MC</sup>

Série : LT38P-QC



#### Important

Lisez et assurez-vous de comprendre toutes les instructions et directives de sécurité avant l'utilisation. Renseignez-vous sur l'usage approprié et les risques potentiels.



**MISE EN GARDE :** Ce produit ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit dans le but de le détourner de son utilisation prévue. Il doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et provinciaux.



**AVERTISSEMENT :** Risque de décharge électrique; mettre hors tension avant l'installation.

## Instructions

pour les numéros de pièces de produits suivants : LT38P-QC-X; LT50P-QC-X; LT75P-QC-X; LT100P-QC-X

Remplacez le « X » dans le numéro de pièce par l'une des lettres suivantes :

B = noir, G = gris, LG = gris pâle

1. Coupez droit et net le conduit.
2. Insérez le conduit dans l'ouverture de l'écrou libre et poussez fermement le conduit jusqu'au fond en le tournant légèrement (figure 1).
3. Serrez l'écrou libre à la main ou avec une clé jusqu'à la partie inférieure de l'épaule du boîtier (figure 2).




Figure 1



Figure 2

4. Insérez le raccord dans la partie dégagée ou le trou fileté (figure 3).




Figure 3

5. Serrez le boîtier sur l'enceinte (figure 4).




Figure 4

## Avis important

ABB Produits d'installation Inc. ne pourra être tenue responsable de tout dommage, de toute blessure ou de toute perte découlant d'une installation ou d'une utilisation de ses produits non conformes aux présentes instructions.

---

ABB se réserve le droit d'apporter des changements techniques à ce document ou d'en modifier le contenu sans préavis. En ce qui a trait aux bons de commande, les modalités particulières convenues ont préséance. ABB n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit quant aux erreurs possibles ou aux renseignements qui manqueraient dans le présent document.

ABB se réserve tous les droits sur ce document, son contenu et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction – en tout ou en partie – est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

© ABB, 2020.

Tous droits réservés.

---

[tnb.abb.com](http://tnb.abb.com) (États-Unis et Amérique latine)

[tnb.ca.abb.com](http://tnb.ca.abb.com) (Canada)

[abb.com](http://abb.com)

Garantie : [tnb.abb.com/ecpwarranty](http://tnb.abb.com/ecpwarranty)